

STACH® VEREDELUNGSDATEN ANLEGEN

Der Effekt veredelter Druckprodukte ist groß und der Aufwand verschwindend gering. Das Anlegen von veredelten Druckdaten ist kinderleicht. Generell benötigen wir eine Druckdatei (hochauflösendes Druck-PDF) und in einigen Fällen eine zusätzliche Datei für den Veredelungseffekt. Diese Effektdatei sollte eine hochauflösende (300 dpi) Graustufen/Bitmap-Datei sein als .pdf, .psd, .tif oder .jpeg.

STACHspezialmatt

Dieser Veredelungseffekt wird vollflächig aufgetragen, daher muss hier keine gesonderte Lackdatei angelegt werden.

STACHhochglänzend

Dieser Veredelungseffekt wird vollflächig aufgetragen, daher muss hier keine gesonderte Lackdatei angelegt werden.

STACHkontrast

Entgegen der klassischen Spot-Lackierung wird hierbei im Drip-Off-Verfahren sowohl glänzender als auch matter Lack aufgetragen. Legen Sie alle matten Elemente in schwarz an, die später glänzenden Elemente sparen Sie weiß aus. Bitte achten Sie darauf, dass die Datei für den Veredelungseffekt zu 100% auf die eigentliche Druckdatei passt.



Druckdatei



Datei für den Veredelungseffekt
Tomate ist glänzend, Rest ist matt.